

Светозвуковая сигнализация

для системы мониторинга

EctoControl Версия 3.2

Комплект поставки:

- 1) Светозвуковая сигнализация с двухжильным проводом.
- 2) Кнопка остановки сигнализации с двухжильным проводом.

Все элементы сигнализации подключаются к контактной зеленой площадке системы в соответствующие разъемы с номерами. Чтобы закрепить провод в разъеме, надавите на оранжевый рычажок тонким предметом, затем вставьте провод в разъем, отпустите рычажок. Провод должен быть плотно закреплен.



**Светозвуковая
сигнализация**

Провода от кнопки
В разъемы "2" и "4"

Зеленый (белый) провод
в разъем "3"

Коричневый провод
В разъем "2"

ABC DEF G H I 1 2 3 4 5 + -

Настройка системы:

Примечание! В системе EctoControl v3.2 есть отдельные разъемы для световой сигнализации - это разъемы 1(-) и 2(+), а также также разъемы для звуковой сигнализации - это 2(+) и 3(-).

Задать реакцию сигнализации на срабатывание определенных датчиков:

Отправьте SMS на номер SIM-карты в формате secur=(набор английских букв), указывайте все буквы нужных датчиков без пробелов.

Пример SMS: **secur=abcf** - определены охранные датчики, по которым будет срабатывать сигнализация.

Задать продолжительность тревожного сигнала (звуком и светом):

Отправьте SMS на номер SIM-карты в формате siren=(цифра), укажите цифру, равную количеству секунд удержания реле в случае срабатывания выбранных датчиков.

Пример SMS: **siren=600** - продолжительность работы сирены после аварии 600 секунд.

Если задать параметр **SIREN=0**, то сигнализация выключится только после снятия объекта с охраны.

Чтобы остановить сигнализацию до истечения заданного времени, нужно использовать кнопку отключения или снять с охраны.

Настройка сигнализации в личном кабинете или приложении

В разделе "Охрана" вы можете сделать все настройки без использования SMS.

