

# Фотокамера

для системы мониторинга и управления

## EctoControl Версия 3.2

1. Установите фотокамеру на плоскую поверхность стены или потолка в требуемое место. Для этого:

**1.1.** Поворотным движением отсоедините корпус от основания, белую монтажную площадку отсоедините от корпуса камеры, повернув ее за выступы изнутри корпуса по часовой стрелке.

**1.2.** Закрепите монтажную площадку тремя саморезами на выбранной плоскости. Соберите камеру в обратной последовательности, подключите кабель в порт ДОП системы, отключив от него другие устройства, если они подключались ранее.

**Перед началом настройки обязательно обновите прошивку. Актуальная версия прошивки доступна в разделе «Поддержка» на сайте [www.ectostroy.ru](http://www.ectostroy.ru)**

2. Запрограммируйте камеру в систему. Нажмите кнопку «УСТ» системы, желтый индикатор «УСТ» загорится. Если он кратковременно погаснул после загорания, значит фотокамера успешно подключена к системе. Подсоедините к порту ДОП все прочие устройства, если они были отсоединены ранее, при необходимости подключите фотокамеру к разветвителям.

3. После успешного подключения фотокамеры ее плитка появится в разделе «Фотокамеры» Личного кабинета. По нажатию кнопки в плитке можно сделать пробную фотографию. При необходимости откорректируйте положение объектива камеры, перемещая его по направляющим (для перемещения объектива снимите корпус поворотным движением).

4. Для настроек камеры используйте Личный кабинет. Перейдите в настройки камеры и выполните все необходимые настройки.

**4.1.** Размер снимка. Чем больше размер, тем выше четкость картинки, но тем выше время передачи снимка на сервер. При неустойчивом соединении с интернет не выбирайте больших размеров снимка.

**4.2.** Освещенность. При неверном выборе источника света цвета снимка могут быть искажены.

**4.3.** Насыщенность, яркость, контрастность. Подберите требуемые параметры для достижения оптимального качества картинки или оставьте значения «норма».

**4.4.** Эффект. Позволит изменить цвета на фотографии или сделать ее полностью черно-белой. Черно-белое изображение имеет меньший объем, чем цветное, используйте его при низкой скорости соединения с интернет.

**4.5.** ИК-подсветка. Может включаться в постоянном режиме или только при съемке, но только лишь если камера находится в темноте. Если освещения достаточно, настройки этого пункта будут проигнорированы камерой. Рекомендуемое значение – вспышка.

**4.6.** При необходимости установите режим автоматического снимка при срабатывании охраны или устройства в любой другой имеющейся программе.

5. После каждого снимка камере нужно некоторое время на передачу данных в ЛК. Учитывайте это при необходимости получить несколько снимков подряд. В момент передачи данных состояние камеры сменится на «ОБРАБОТКА», а затем снова вернется в режим «ГОТОВ». Если текущее состояние «НЕТ СВЯЗИ», проверьте соединение камеры с системой, убедитесь, что порт «ДОП» системы включен в соответствующих настройках ЛК.



**Эктострой**  
Производство и продажа  
GSM систем

☎ 8 800 555-22-69 Бесплатно по России ☎ 8 495 215-22-69 Москва  
✉ info@ectostroy.ru | [www.ectostroy.ru](http://www.ectostroy.ru)