

Датчик контроля уровня жидкости поплавковый

для системы мониторинга

EctoControl

Поплавковый датчик уровня поставляется в комплекте с проводом для подключения к системе EctoControl. Датчик следует установить в месте контроля уровня жидкости, используя крепление датчика. После установки датчика в рабочее положение два провода датчика следует соединить (спаять или скрутить) с зеленой и коричневой жилами провода для подключения к системе. После сборки подключите датчик к включенной системе в разъем Д1 или Д2.

Принцип действия датчика и настройка системы:

В положении поплавка ближнем к сигнальным проводам контакты датчика замыкаются, а когда поплавков в положении дальнем от проводов, контакты размыкаются.

Установить положение поплавка дальше от проводов в качестве «нормы», а ближнее к проводам в качестве «тревоги»:

Если датчик подключен в разъем Д1:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы две цифры: ноль и один*.

Текст SMS: **01**

Если датчик подключен в разъем Д2:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы две цифры: ноль и пять*.

Текст SMS: **05**

Установить положение поплавка дальше от проводов в качестве «тревоги», а ближнее к проводам в качестве «нормы»:

Если датчик подключен в разъем Д1:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы две цифры: ноль и ноль*.

Текст SMS: **00**

Если датчик подключен в разъем Д2:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы две цифры: ноль и четыре*.

Текст SMS: **04**

Поле отправки получите подтверждение системы. Настройка завершена.

Как только датчик работает, Вам придет оповещение о тревоге.

* Главный номер телефона может отправлять сообщение без пароля, отправляя команды с других номеров, вводите в начале сообщения пароль системы из 4 цифр.

(дополнительно) Переименовать датчик в sms-отчете:

Чтобы в sms-отчете, который высылает система, вместо "Датчик 1" или "Датчик 2" показывалось, например, "Уровень", отправьте на систему SMS с текстом: двоеточие, цифра 5 или 6, новое имя

Для разъема Д1

Текст SMS: **:5Уровень**

Для разъема Д2

Текст SMS: **:6Уровень**

Получите ответ системы, готово.



Эктострой
Производство и продажа
GSM систем

☎ 8 800 555-22-69 Бесплатно по России ☎ 8 495 215-22-69 Москва

✉ info@ectostroy.ru | www.ectostroy.ru