

Светозвуковая сигнализация

для системы мониторинга

EctoControl Версия 3.0

Комплект поставки:

- 1) Светозвуковая сигнализация с двухжильным проводом
- 2) Перемычка из заизолированной проволоки
- 3) Кнопка остановки сигнализации с двухжильным проводом

Все элементы сигнализации подключаются к контактной зеленой площадке системы в соответствующие разъемы с номерами. Чтобы закрепить провод в разьеме, надавите на оранжевый рычажок тонким предметом, затем вставьте провод в разъем, отпустите рычажок. Провод должен быть плотно закреплен.



Зеленый (белый) провод
В разъем "5"

Провода от кнопки
В разъемы "3" и "4"

Коричневый провод
В разъем "I"

Перемычку
В разъемы "G" и "4"

ABC DEF GHI 12345+ -

Настройка системы:

Примечание! Светозвуковую сигнализацию можно подключить и через другие реле (ABC или DEF). Для простоты мы рекомендуем подключать именно к реле GHI. При подключении к другим реле: G=A=D, в свою очередь I=C=F.

Задать реакцию сигнализации на срабатывание определенных датчиков:

(По-умолчанию, установлена реакция только на контактные датчики 1 и 2)

0 – нет реакции (Этот параметр установлен по умолчанию);

a – тревога датчика Д1;

b – тревога датчика Д2;

c – тревога датчика Д3;

d – тревога датчика Д4;

e – тревога датчика Д5;

f – выход из диапазона температуры Т1;

g – выход из диапазона температуры Т2;

h – выход из диапазона температуры Т3;

i – исчезновение внешнего питания 220V

j – выход из диапазона токового датчика "4..20mA"

k – выход из диапазона влажности

Отправьте SMS на номер SIM-карты в формате relay3=(набор английских букв), указывайте все буквы нужных датчиков без пробелов.

Пример SMS: **relay3=abcf** - задана реакция сигнализации на срабатывание датчика Д1, Д2, Д3, а также датчика температуры Т1, реакции на другие события нет!

Задать продолжительность тревожного сигнала (звуком и светом):

Отправьте SMS на номер SIM-карты в формате panic3=(цифра), укажите цифру, равную количеству секунд удержания реле в случае срабатывания выбранных датчиков.

Пример SMS: **panic3=600** - продолжительность работы сирены после аварии 600 секунд, пока не будет нажата кнопка.

Чтобы остановить сигнализацию до истечения заданного времени, нужно использовать кнопку отключения или снять с охраны при помощи ключа Touch Memory.

